

# Bedienungsanleitung



# 1. Sicherheits- und allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen sicher auf.

- Wenden Sie beim Bedienen des Touch-Bedienfeldes keine Gewalt an, tippen Sie es nur leicht mit den Fingerspitzen an.
- Vermeiden Sie jede außergewöhnliche mechanische Belastung des Gerätes.
- Betätigen Sie das Gerät nicht mit harten oder spitzen Gegenständen, z. B. auch nicht mit den Fingernägeln!
- Setzen Sie es weder zu hohen (mehr als 45°C) noch zu niedrigen (<5°C) Umgebungstemperaturen aus. Platzieren Sie es nicht in der Nähe heißer Gegenstände.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Feuchtigkeitseinflüssen wie Regen, Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Dampf) etc. aus.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, halten Sie es trocken. Niemals ins Wasser tauchen!
- Die Reinigung des Gerätes darf nur mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchtetem Leinen- oder Baumwoll-Tuch erfolgen. Verwenden Sie dazu weder harte und scharfe Gegenstände, noch Chemikalien oder ätzende Flüssigkeiten, Sprays etc.
- Lassen Sie keine leeren Batterien in der Fernbedienung!
- Ersetzen Sie stets beide Batterien der Fernbedienung gleichzeitig.

**Batterieverordnung beachten!**  
**Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!**  
Nach der Batterieverordnung sind Sie verpflichtet,  
verbrauchte oder  
defekte Batterien/Akkus an den örtlichen Sammelstellen  
bzw. bei  
Ihrem Händler zurückzugeben.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## 2. Die Tasten der Fernbedienung



### 3. Die Rückseite der Fernbedienung



**Batteriefachabdeckung**

**Ein/Ausschalter:**

Hier können Sie die Fernbedienung bei Nicht-Benutzung ausschalten, um die Batterien zu schonen.

**Einlegen der Batterien:**

1. Entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung.
2. Legen Sie 2 Batterien vom Typ AA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

### 4. Die Funktion der Tasten

**Power:**

Drücken Sie die Taste länger als 5 Sekunden um den Navigationsrechner ein- oder auszuschalten.

**V+/PU**

Lautstärke der Navigationsansagen erhöhen.

**V-/PD:**

Lautstärke der Navigationsansagen verringern.

**Home:**

Durch Drücken der Taste gelangen Sie ins Navigationsmenü.

**Richtungs-/Enter-Taste:**

*Funktionen der Richtungstasten:*

In der Kartendarstellung können Sie die Karte mit den Richtungstasten in jede gewünschte Richtung bewegen.

Im Grundmenü können Sie sich mit den Richtungstasten durch das Menü bewegen.

*Funktionen der Enter-Taste:*

Im Navigationsmodus können Sie durch Drücken der Enter-Taste die letzte Navigationsansage noch einmal ansagen lassen. Im Grundmenü bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Enter-Taste. Die Funktion entspricht dem Anklicken auf dem Touch-Bedienfeld.

## 4. Die Funktion der Tasten (Fortsetzung)

### **Zoom+:**

Vergrößern des Kartenmaßstabs.

Ihre Navigationssoftware verwendet Vektorkarten von höchster Qualität, sodass Sie die Karte immer mit optimiertem Inhalt in unterschiedlichen Maßstäben betrachten können. Straßennamen und andere Textstellen werden immer in der gleichen Schriftgröße und niemals auf dem Kopf stehend angezeigt, und Sie sehen nur so viele Straßen und Objekte wie nötig. Drücken Sie die Taste um den Maßstab in Einzelschritten zu ändern oder halten Sie die Taste gedrückt, um sie fortlaufend und übergangslos zu ändern.

### **G:**

Öffnet das Grundmenü des ANV 2010S EU Navirechners. Hier können Sie Grundeinstellungen vornehmen. Einige Funktionen in diesem Menü sind optional. Einstellungen sollten jedoch nur von erfahrenen Benutzern oder nach Anweisung verändert werden, da es sonst zu Problemen im System oder mit der Monitor-Darstellung kommen kann! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Fachhändler.

### **Route:**

Durch Drücken der Taste gelangen Sie zum Reiseplan.

### **Status-LED:**

Die 2 blauen LED's leuchten bei der Verwendung der Tasten oder des Touch-Bedienfeldes auf und signalisieren so die Funktion der Fernbedienung. Beim Einschalten der Fernbedienung blinken diese Status LED's einmal kurz auf.

### **Zoom-:**

Verkleinern des Kartenmaßstabs.

Ihre Navigationssoftware verwendet Vektorkarten von höchster Qualität, sodass Sie die Karte immer mit optimiertem Inhalt in unterschiedlichen Maßstäben betrachten können. Straßennamen und andere Textstellen werden immer in der gleichen Schriftgröße und niemals auf dem Kopf stehend angezeigt, und Sie sehen nur so viele Straßen und Objekte wie nötig. Drücken Sie die Taste um den Maßstab in Einzelschritten zu ändern oder halten Sie die Taste gedrückt, um sie fortlaufend und übergangslos zu ändern.

### **Touch-Bedienfeld:**

Hierbei handelt es sich um eine berührungsempfindliche Fläche, die auf Bewegungen des Fingers reagiert. Mit diesem Bedienfeld steuern Sie den Cursor auf dem Bildschirm. Durch kurzes tippen wählen Sie eine Funktion aus, ähnlich der Funktion der Maustaste an einem PC oder Laptop.

### **Setup:**

keine Funktion/optional

### **ESC:**

keine Funktion/optional

### **Return & Home:**

Zum Anlernen der Fernbedienung. Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig für mindestens 2 Sekunden und lassen Sie dann los.

**Siehe Seite 5**

## 5. Fernbedienung einlernen

Nach einem Batteriewechsel oder bei einer Funktionsstörung kann es vorkommen, daß die Fernbedienung wieder neu angelernt werden muss. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- **Stellen Sie sicher, daß die Batterien der Fernbedienung über ausreichend Spannung verfügen und der Navigationsrechner eingeschaltet ist.**
- Drücken Sie **gleichzeitig** die Tasten **Return** und **Home** für mindestens 2 Sekunden und lassen Sie sie dann los. Richten Sie dabei die Fernbedienung in Richtung Navigationsrechner, um eine einwandfreie Übertragung des Signals zu gewährleisten.
- Der erfolgreiche Einlernvorgang wird durch mehrmaliges schnelles Blinken der Status-LED's signalisiert.
- Die Fernbedienung ist nun funktionsbereit und kann wie gewohnt verwendet werden.
- Sollte der Einlernvorgang fehlschlagen, verringern Sie bitte die Distanz zwischen Fernbedienung und Navigationsrechner und starten den Einlernvorgang erneut.

